




4.牛乳パックを本体に入れます。

- ① パックの口をクリップなどで閉じ、本体の収納部に入れます。
- ② 本体にカバーをかぶせます。



5.電源プラグをコンセントに差込みます。

- 電源プラグをコンセントに差込みます。
※電源プラグをコンセントに差込むと、『カスピ海』のランプが点灯します。



6.つくるヨーグルトを選択します。

- つくるヨーグルトに合わせて、『プレーン』または『カスピ海』のボタンを押します。
※選択したボタンのランプが点灯します。




正しい使い方(つづき)

7.ON/OFFスイッチを押します。

○『ON/OFF』スイッチを押します。

※通電ランプが点灯し、加熱を始めます。

- 種菌の種類、牛乳の温度、室温などにより、できあがりまでの時間が多少異なります。
- 室温の低い冬は、種菌の量を増やしたり、発酵時間を少し長くしてください。
- 発酵を始めたら本体を揺すったり、カバーを開けたりしないでください。




8.できあがり

○『ON/OFF』ボタンを押し、加熱を終了します。

※通電ランプが消灯します。

※12時間経過すると自動的に電源がOFFになります。




■できあがり時間の目安


分量(約)	カスピ海ヨーグルト	プレーンヨーグルト
500ml	8～12時間	5～8時間
1000ml	8～12時間	8～10時間

9.電源プラグを抜きます。

① 電源プラグをコンセントから抜きます。



② 牛乳パックをそのまま冷蔵庫に入れて冷やします。



- できあがったヨーグルトは、サラサラした状態です。冷蔵庫で冷やすと、プレーンヨーグルトのようなかたさになります。市販の寒天入りのヨーグルトのようなかたさにはなりません。
- 冷蔵庫の中でも少しずつ発酵が進み、酸味が増していきます。できるだけ早めにお召し上がりください。
- できあがったヨーグルトの賞味期限は、使用した牛乳の賞味期限を目安にしてください。
- できあがったヨーグルトの表面に、水分が浮いていることがあります。これは、乳清（ホエー）といい、ヨーグルトの成分で栄養があります。乳清は大部分が水分ですが、乳糖や水溶性のタンパク質、ミネラル、ビタミン類など大切な成分が含まれています。混ぜて一緒にお召し上がりください。

こんなときは

もし、ヨーグルトがうまくできなかったり、おかしいな…と思ったときは、食べずに下記の点を確認し、作り直してください。

状態	原因	処置
ヨーグルトがうまくできない。	かくはん用のスプーン、計量カップを熱消毒しなかった。または、不十分だった。	熱消毒しないと雑菌が繁殖することがあります。必ず熱消毒をしてください。
	計量カップや牛乳パックの内側を素手で触れた。	雑菌が繁殖することがあります。取り扱いに注意してください。
	ヨーグルトの選択ボタンを適切に押していない。	発酵温度が異なるため、適切なボタンを選択しないとうまくできません。
	発酵時間が短かったり長かったりした。	適切な時間で加熱してください。時間が長すぎると酸味が強くなります。
	室温が高い。	カスピ海ヨーグルトは、室温が30℃を超えるとうまくできないことがあります。涼しい部屋で行ってください。
	加工乳を使用した。	低温殺菌牛乳・加工乳・乳飲料などではヨーグルトができません。
	古い牛乳を使用した。	新鮮な未開封の牛乳を使ってください。
	スターターの量が少な過ぎたり、多過ぎたりした。	スターターは適正な量を入れてください。
	古いスターターを使用した。	自家製ヨーグルトを繰り返しスターターとして使用すると菌の活動が弱くなることがあります。
	材料の温度が発酵温度より高かった。	カスピ海ヨーグルトは30℃を超えると発酵できなくなります。
	加熱前によくかき混ぜなかった。	よくかき混ぜてください。

状態	原因	処置
途中で電源が切れる。	コンセントが他の機器の影響を受けている。	他のコンセントを使ってください。
ヨーグルトの酸味が強い。 水分が多い。	発酵時間が長い。	発酵時間が長いと酸味が強くなり、乳清(水分)が出てきます。適正の発酵時間で止めてください。
	できあがった後、冷蔵庫に入らなかった。	冷やして菌の活動を弱くしないと発酵が進みます。
ヨーグルトのかたまり方にムラがある。	加熱前によくかき混ぜなかった。	よくかき混ぜてください。
	発酵途中に中を混ぜたり、振動を与えたり、揺すったりした。	発酵途中に中を混ぜたり、振動を与えたり、揺すったりしないでください。
ヨーグルトから異臭がする。変色している。	雑菌が繁殖している。	食べずに廃棄してください。
通電しない。 ランプが点灯しない	電源コードが正しく差込まれていない。	電源コードを正しく差込んでください。
温かくなならない。	カスピ海を選択している。	体温より温度が低いいため温かく感じないことがあります。
電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差込がゆるくなっている。	ゆるくないコンセントを使ってください。
電源コードに触れると通電したり、しなかったりする。	電源コードやプラグにキズがある。	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



愛情点検

長年ご使用のヨーグルトメーカーの点検を！

上記の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。

故障や事故を防止するため、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

お手入れ方法

- 必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず台所用洗剤(中性)を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉、漂白剤、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 食器乾燥機・食器洗い器に入れて乾燥させないでください。

本体・電源コード



- 水を含ませよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい時は、柔らかい布にうすめた台所用洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を充分に拭き取ります。

- 丸洗いをしないでください。


カバー



- 台所用洗剤(中性)を柔らかいスポンジにつけて洗い、よくすすぎます。その後、乾いた布で水気をよく拭き取ります。

- 変形するため、食器乾燥機・食器洗い器に入れて乾燥させないでください。

計量カップ



- 台所用洗剤(中性)を柔らかいスポンジにつけて洗い、よくすすぎます。その後、乾いた布で水気をよく拭き取ります。

- 使用前に熱消毒してください。
- 変形するため、食器乾燥機・食器洗い器に入れて乾燥させないでください。

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ラノー ヨーグルトメーカー(2段切り替え) 無料修理保証書

品番	MJ-0639
型番	MYM-30L

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもつづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1年無料	お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前	住所	
		TEL	
※販売店	店 名	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。
- ※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者
サービスメモ			

和平プレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511【アフターサービス係】

<https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)

Q&Aはこちら

