

蓋なし



○鯛の味噌焼き

★材 料(1人分)

鯛の切り身…1切
長ネギ…1/4本
塩…少々
サラダ油…適量

白味噌…大さじ1/2
砂糖…小さじ1/4
みりん…小さじ1/2
酒…小さじ1/2
木の芽…適量

★作り方

- ①鯛は塩を振り5分程度おき、キッチンペーパーで水気をよく拭き取り、半分に切る。長ネギは1cm幅程度の斜め切りにする。Aは混ぜ合わせておく。
- ②本体に薄くサラダ油を塗り、①の鯛と長ネギをのせる。魚焼きグリルに入れて中火で7~8分程度焼く。
- ③取り出して、Aの味噌をかけ、再び魚焼きグリルに入れて弱火で2~3分程度焼く。木の芽をのせて出来上がり。

GRILL *recipe* L

Lanchini

グリル活用ミニ丸型パン15cm

※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。



※写真はイメージです。



△高温注意

グリル内は加熱すると300°C以上の高温になります。必ず、厚手のミトンをご使用ください。

※レシピの調理時間は両面焼きグリルを使用した場合の時間です。片面焼きグリルの場合は、数分の予熱をしてから使うと効率がよいです。
※グリルの焼き時間はあくまで目安です。機種・庫内のサイズによっても異なるのでこまめに焼き具合を確認してください。

蓋なし



○マルゲリータピザ

★材 料(1人分)

薄力粉…20g	A	ケチャップ…大さじ½
強力粉…20g		オリーブオイル…小さじ½
ベーキングパウダー…小さじ½		塩…少々
塩…少々		すりおろしにんにく…少々
砂糖…小さじ½		モッツアレラチーズ…25g
水…30ml		バジルの葉…2~3枚

★作り方

- ①.ボールにAを入れ混ぜ合わせ、ひとまとめにする。ラップに包んで冷蔵庫で10分程度置く。
- ②.Bを混ぜ合わせる。
- ③.①の生地を伸ばして本体にのせ、②を塗りモッツアレラチーズをちぎりながらのせ、バジルの葉ものせる。
- ④.魚焼きグリルに入れて中火で6~7分程度焼いて出来上がり。

蓋なし



○焼りんご

★材 料(1人分)

りんご…中½個
砂糖…小さじ1
バター…5g
シナモンパウダー…適量

★作り方

- ①.りんごを皮付きのまま薄くスライスする。
- ②.本体をうめるようにりんごを並べる。
- ③.砂糖をまんべんなくふりかけ、さらにバターをのせ、お好みでシナモンパウダーをふりかける。
- ④.魚焼きグリルに入れて中火で6~7分程度焼く。
- ⑤.砂糖が溶け、薄く焦げ目がついたら出来上がり。

蓋あり



○パエリア

★材 料(1人分)

米…70g
玉ねぎ…1/8個
赤パプリカ…1/8個
パセリ…適量
有頭エビ…2尾
あさり(砂抜きしたもの)…4粒

塩…少々
白ワイン…大さじ1/2
オリーブオイル…大さじ1/2
サフラン…ひとつまみ
コンソメ(顆粒)…小さじ1/2
水…130ml

★作り方

- ①米は洗ってザルに上げておく。玉ねぎはみじん切りにする。赤パプリカは乱切りにする。パセリはみじん切りにする。有頭エビは白ワインと塩を振り、5分程おいて汁気をよく切る。
- ②本体に米と玉ねぎを入れて、オリーブオイルを加えて混ぜる。蓋をせず、魚焼きグリルに入れて中火で5分程度焼く。
- ③取り出して全体を混ぜ、Aを加えて平らにし、有頭エビと赤パプリカをのせる。蓋をせず、魚焼きグリルに入れて中火で6~7分程度焼く。
- ④⑤にあさりを加えて蓋をし、弱火で7~8分程度焼き、そのまま魚焼きグリル庫内で5分程度蒸らし、パセリをちらして出来上がり。

蓋あり



○ジャーマンポテト

★材 料(1人分)

じゃがいも…中2個
ベーコン…1枚
オリーブオイル…適量
塩…少々
黒こしょう…少々
水…小さじ1

★作り方

- ①じゃがいもは皮をむいて5mm幅程度の輪切りにする。ベーコンは1cm幅程度に切る。
- ②本体に薄くオリーブオイルを塗り、じゃがいもとベーコンを入れ、水を回し入れる。塩を振って、蓋をする。
- ③②を魚焼きグリルに入れて中火で8~10分程度焼く。蓋を取り全体を混ぜ、再び弱火で6~7分程度焼く。焼きあがったら、黒こしょうをかけて出来上がり。

実は魚焼きグリルは 揚げ物などの温めも得意です!!

冷たくなったコロッケもたいやきもグリル活用パンにのせて
魚焼きグリルへ GO! ベタッとならずにサクッと熱々になります。

温め目安 (火力: 弱めの中火)

※料理の大きさによって多少時間が前後します。

料理	温め時間	料理	温め時間
たいやき	予熱あり 約4~4分半	コロッケ	予熱あり 約3~4分
たこやき	予熱あり 約3~4分	唐揚げ	予熱あり 約3~3分半
春巻き	予熱あり 約3~3分半	かき揚げ	予熱あり 約3~4分
餃子	予熱あり [大判]約4~4分半 [小判]約3~3分半	海老天	予熱あり 約2~2分半
トンカツ	予熱あり 約4~5分	カレーパン	予熱あり 約3~4分

※表面が焦げるようなら蓋をかぶせる

蓋なし



○ハンバーグ

★材 料(1人分)

合いびき肉…100g
玉ねぎ…1/8個
卵…1/2個
パン粉…大さじ1
塩…少々
こしょう…少々

A

サラダ油…適量
にんじん…1cm
れんこん…1cm
いんげん…2本
ポン酢…適量

★作り方

- 玉ねぎはみじん切りにする。にんじん、れんこんは5mm幅程度の半月切りにする。いんげんは筋をとつておく。
- ボールに合いびき肉を入れて粘り気が出るまで混ぜる。玉ねぎとAを加え、さらに混ぜ合わせる。
- 手にサラダ油を少量つけて、小判形に成形する。
- 本体に薄くサラダ油を塗り、ガスコンロにかけて弱火で③を片面1~2分程度ずつ表面に焦げ目がつくまで焼く。
- ④に、にんじん、れんこん、いんげんを入れ、魚焼きグリルに入れて弱火で6~8分程度焼く。
- 取り出してポン酢をかけて出来上がり。

 和平フレイズ株式会社
〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511 [アフターサービス係]
<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

取扱説明書

※ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。

お読みになった後は必ず保管してください。

※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。

⚠ 注意 調理中は場所を離れないでください。火災の原因になります。

⚠ 注意 ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。

⚠ 鉄を初めて使用される方へのお願い

湯沸かし、煮物や汁物等の調理には絶対に使用しないでください。
水分が塗装に浸透し、剥離や腐食の原因になります。

表面塗装について

●本品は流通段階でのサビ防止のために本体や蓋の表面に食品衛生法に適合する塗装を施しております。ご使用を重ねるうちに塗装は徐々に剥離・磨耗していきます。永久に付着しているものではありません。

●塗装がはがれても、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入ってしまっても問題ありません。

●製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。たっぷり油を引いて火にかけ、熱を加えると油がなじみ、ご使用後のお手入れが楽になります。

●塗料の臭いが気になる場合は、香りの強い野菜屑等を炒めると、臭いがやわらぎます。

⚠ 換気に注意

調理の際は、必ず窓を開けたり換気扇を回す等、換気を行ってください。
不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

⚠ 取扱上の注意

●グリル火力は弱火から中火で使用してください。庫内が狭いので強火の必要はありません。

●縁の部分は研磨加工を施してありますが、製造上薄く仕上げていますので洗浄、拭き取りの際は指を切らないよう十分注意してください。

●魚焼きグリルに入れて勢い良く開閉しないでください。内容物がこぼれる原因になりますので、ゆっくりと開閉してください。

●加熱して熱くなっている本体を置く際には鍋敷き等を使用してください。

●調理中や直後は本体が熱くなっています。必ず厚手のミトン等を用いてヤケドに注意してください。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。

●本体はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。

●炎が底面からはみ出さないように使用してください。

●必要以上の空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、ヤケドの原因になります。

●空炊きをした場合に、水等をかけて急冷しないでください。変形の原因になります。

●ご使用の際は、薄く油を引いてください。

●縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。

●吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。

●調理後は内容物を保存しないでください。腐食の原因になりますので他の容器に移してください。

●本体の表面で材料を刻んだりする事は避けてください。

●金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用してください。鋭利な器具で傷が付いた場合、その部分より塗装の剥離をおこします。木や竹、プラスチック製等のものをご使用頂くと、いっそう長持ちします。

●天ぷら、揚げ物料理には、使用しないでください。油温が200度以上に達すると火災の危険があります。

●高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。

- ストーブの上では危険ですので使用しないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。
- 効率良く加熱して頂くために、本体の底に付いた水滴、異物や調理カス、汚れ等はきれいに拭き取ってください。

△ クッキングヒーターでの使用の際の注意

※一般家庭用の200V熱源に使用できますが、食堂、レストラン等の業務用熱源で高出力タイプのものは、変形の可能性がありますので、使用しないでください。

※IHクッキングヒーターでのご使用は、必ず**中火以下**で使用してください。
最大火力でのご使用は**本体変形**及び器具の破損の原因になります。

※IHクッキングヒーターのプレート表面に本体の跡が付く場合があります。
専用クリーナー等で取り除いてください。

●必要以上の**空炊き**をしないで、必ず**中火以下**で使用してください。最大火力でのご使用は**本体変形**及び器具の破損の原因になります。

●本体はヒーターの中央に置いてください。加熱中に「ブーン」といった音が生じる場合がありますが、IHクッキングヒーターと本体の振動の波動が共鳴するために生じるもので、本体の異常ではありません。

●変形やガタツキ等が生じた場合は使用しないでください。

●IHクッキングヒーターは電源を入れると急激に本体を加熱するため、**少量の油の場合 30秒で発火点に達します**。そのため、下ごしらえ等少量の油で炒め物を行う場合は、油温が必要以上に上昇しないよう、**火力(出力)**を「**中**」以下で調理してください。

■下記対応熱源で使用してください。



△ お手入れ方法

- ご使用後は本体が温かいうちに、お湯でたわしやサラ等で食器用洗剤を使わずに洗ってください。**洗浄後は水分を拭き取り弱火で空炊きし、水気を飛ばしてください**。水分が付着したままですと必ずサビますので注意してください。新しい食用油を薄く引き、キッチンペーパー等で軽く拭いて**(ヤケドに注意)**湿気を避けて保管してください。サビ止めに効果的です。
- 水道水中の微量成分が残留し白い汚れ状に見える**場合があります。人体に入っても問題ありません。
- 金属たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- つけ置き洗いはしないでください**。サビ発生の原因になります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビ発生の原因になります。
- アルミ等の異種金属に本体や蓋を接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。
- サビが発生した場合は、サビた部分をスポンジでこすり落として水洗いした後、**水分を拭き取り弱火で空炊きし、水気を飛ばしてください**。水分が付着したままですと必ずサビますので注意してください。新しい食用油をたっぷり引き、キッチンペーパー等で軽く拭いて**(ヤケドに注意)**湿気を避けて保管してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

表面加工／焼付け塗装
材料の種類／鉄（底の厚さ1.2mm）
寸法／15 cm